PRIMO Grobreinigungsscheibe rot

die bildliche Darstellung kann vom Produkt abweichen

Anwendung

* Reinigen
* Entzundern
* Entlacken
* Entrosten
* Entfernen von Anlauffarben
* Entfernen von Rost und anderen Oxydschichten
* Entfernen von Farbe und Lack
* Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und Beschichtungen

Geeignet für

* Edelstahl
* FE-Metalle
* NE-Metalle
* Aluminium
* Holz
* Verbundstoffe

Produktinformation

Aufbau:
Die Grobreinigungsscheiben bestehen aus einer Ronde in Kunstharz getränktes Faservlies mit darin eingebundenem Schleifkorn, welche auf einen Grundteller aus Glasfaser oder Kunststoff aufgeklebt ist. Aufgrund der besonderen Clean & Strip Faservlieskonstruktion, der Vlies-Struktur und der verstärkten Unterlage des Grundtellers, sind Grobreinigungsscheiben hervorragende Werkzeuge zum Entrosten, Entlacken und Reinigen unterschiedlichster Werkstückoberflächen. Grobreinigungsscheiben sind mit einem Außendurchmesser von 115mm oder 125mm erhältlich, besitzen eine 22mm Bohrung und sind damit auf allen handelsüblichen Winkelschleifern einsetzbar.

Vorteile:
* Hohe Standzeit
* Frei von korrosionserzeugenden Metallen
* Kein Zusetzen des Werkzeuges
* Verstärkte Unterlage für Einsatz ohne Stützteller
* Gleichbleibende Leistung durch gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns im Werkzeug
* Hohe Reinigungswirkung
* Kein Zubehör notwendig
* Hohe Lebensdauer

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-shop.com

STADLER ONLINE

PRIMO Hausmarke

Anwendungsempfehlung

* Bei Schnittgeschwindigkeiten zwischen **30-45 m/s** entfalten Grobreinigungsscheiben ihre besten Leistungen (ausgewogenes Verhältnis zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß)
* Eine Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit können den Werkzeugverschleiß minimieren
* Die Steigerung der Abtragsleistung sollte durch eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdruckes erreicht werden

Sicherheitshinweis

* Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt **63 m/s** für Grobreinigungsscheiben
* Die maximal zulässigen Drehzahl beträgt demnach ca. **10.500 1/min für Scheiben in 115x22mm und ca. 9.600 1/min für Scheiben in 125x22mm**
* Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
* Vergewissern Sie sich, dass der Schleifkörper für die betreffende Anwendung geeignet ist
* Prüfen Sie Schleifkörper vor jeder Inbetriebnahme auf mögliche Beschädigungen
* Beachten Sie die Hinweise für sachgerechte Handhabung und Lagerung des Schleifwerkzeuges

Drehzahlen bei Arbeitshöchstgeschwindigkeit **63 m/s** in Abhängigkeit des Außendurchmessers:

Außen-durchmesser mmm	Bohrung	Typ	Max. Drehzahl *n* 1/min	Empfohlene Drehzahl *n* Empfohlen 1/min
115	22	rot	10.500	5.000 – 7.500
125	22	rot	9.600	4.500 – 7.000

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-shop.com

STADLER ONLINE

PRIMO Hausmarke

empfohlene Sicherheitsmaßnahmen

Bei Körperkontakt mit dem Schleifprodukt

* Binden Sie lange Haare zurück und tragen Sie keine lose Kleidung, Krawatten und Schmuck
* Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine beim Einlegen der Schleifscheibe
* Falls notwendig, trennen Sie die Maschinen von der Stromversorgung
* Beseitigen Sie niemals an Maschinen angebrachte Schutzeinrichtungen und stellen Sie deren ordnungsgemäßen Zustand sicher, bevor Sie die Maschine einschalten
* Verwenden Sie grundsätzlich Handschuhe und geeignete Kleidung
* Nach dem Ausschalten der Maschine sollten Sie sicherstellen, dass diese vollständig stillsteht, bevor Sie diese unbeaufsichtigt lassen

Gegen Verletzungen durch Schleifwerkzeugbruch

* Der Umgang mit Schleifwerkzeugen verlangt äußerste Sorgfalt, da diese leicht beschädigt werden können
* Vor deren Verwendung sollten Sie alle Produkte auf Schäden prüfen
* Schleifwerkzeuge sollten so gelagert werden, dass schädliche Einflüsse durch Feuchtigkeit, Frost und große Temperaturschwankungen sowie mechanische Beschädigungen vermieden werden
* Beachten Sie beim Aufspannen die Hinweise zur Drehrichtung oder Aufspannart
* Wenden Sie beim Aufspannen niemals Gewalt an und nehmen Sie keine Veränderungen am Schleifwerkzeug vor
* Überschreiten Sie niemals die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit
* Maschine nur starten, wenn zwischen Werkstück und Schleifwerkzeug kein Kontakt besteht
* Vermeiden Sie mechanische Beschädigung des Schleifkörpers durch Krafteinwirkung oder Stöße sowie Erwärmung
* Schleifen Sie ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Bereich des Schleifwerkzeuges
* Vermeiden Sie Blockierung und ungleichmäßige Abnutzung, um eine effiziente Arbeitsleistung des Schleifwerkzeuges zu gewährleisten
* Nach dem Abschalten sollte die Maschine von selbst zum Stillstand kommen, ohne Anwendung von Druck auf die Oberfläche

Gegen Schleifpartikel, -funken, -staub und -dämpfe

* Das Einatmen von Schleifstaub kann zu Lungenschädigungen führen
* Alle trockenen Schleifprozesse sollten mit geeigneten Absaugsystemen ausgestattet sein
* Verwenden Sie Schleifwerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Materialien
* Die Verwendung von Atemschutzmasken gemäß EN149 wird für trockenes Schleifen empfohlen, auch wenn Absaugsysteme vorhanden sind
* Schutzhauben oder –Abdeckungen sollten so eingestellt sein, dass sie Funken und Schleifpartikel vom Körper wegleiten
* Zusätzliche Maßnahmen sind notwendig zum Schutz in der Nähe befindlicher Personen
* Augenschutz wird bei allen Schleifprozessen grundsätzlich empfohlen
* Augenschutz mit einem Mindestschutzfaktor nach EN166 Grad B wird empfohlen
* Gehörschutz nach EN352 wird empfohlen

Gegen Vibration

* Achten Sie auf den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Werkzeugs; stoppen Sie die Maschine bei Auftreten übermäßiger Vibration und lassen Sie diese überprüfen
* Halten Sie Werkstück oder Maschine bei Anwendung nicht zu fest und üben Sie nicht übermäßig Druck auf das Schleifwerkzeug aus
* Vermeiden Sie die pausenlose Inbetriebnahme des Schleifwerkzeuges

Zur Entsorgung von Schleifwerkzeugen

* Abgenutzte oder defekte Schleifwerkzeuge sollten nach regionalen oder nationalen Vorschriften entsorgt werden
* Beachten Sie, dass Schleifwerkzeuge durch den Schleifprozess oder Schleifabrieb kontaminiert sein können
* Entsorgte Schleifwerkzeuge sollten zerstört werden, um eine Wiederverwendung zu verhindern

WICHTIGER HINWEIS

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar im Sinne von Haftungs- und Gewährleistungsvorschriften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender unserer Schleifmittel in eigener Verantwortung zu beachten. Nicht ausgefüllte Rubriken beruhen darauf dass die Daten nicht bekannt sind bzw. dass Erfahrungen nicht vorliegen. Sie berechtigen nicht zu der Annahme dass von der jeweiligen Rubrik keine Gefahren ausgehen können. Die Firma kann nicht für Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

Stadler Online GmbH
Justus-Liebig-Straße 10
61273 Wehrheim
info@klebetechnik-online.com
www.klebetechnik-shop.com

STADLER ONLINE

PRIMO
Hausmarke